

VCode PCode	Stock no. Price	Vehicle Part	Vehicle Information Part Information	Company Phone	Milage Quality
4036 5093	W1074039	Saab 9-3 -07 Stötfångarfäste Bak Left	SAAB 9-3 LINEAR SPORTCOM B207E M 5DR CBI BENSIN YTTRE KONSOL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	28.197 A
4495 5093	W1073935	Toyota Proace -19 Stötfångarfäste Bak Left	TOYOTA PROACE 5WZ-HV M 5DR SKP DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	11.803 A
4495 5094	W1073934	Toyota Proace -19 Stötfångarfäste Bak Right	TOYOTA PROACE 5WZ-HV M 5DR SKP DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	11.803 A
1540 5093	W1073956	BMW 5-Series -14 Stötfångarfäste Bak Left	BMW 520D XDRIVE N47-D20C A 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	17.477 A
1540 5094	W1073954	BMW 5-Series -14 Stötfångarfäste Bak Right	BMW 520D XDRIVE N47-D20C A 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	17.477 A
3334 5093	W1073791	Mercedes C-Class -10 Stötfångarfäste Bak Left	MERCEDES-BENZ 204 K C 200 CDI OM651.913 A 5DR CBI D	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	23.278 A
5078 5094	W1073831 212 SEK	Volvo V60 -15 Stötfångarfäste Bak Right	VOLVO V60 D4162T M 5DR CBI DIESEL YTTRE KONSOL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	12.563 A
3334 5094	W1073784	Mercedes C-Class -10 Stötfångarfäste Bak Right	MERCEDES-BENZ 204 K C 200 CDI OM651.913 A 5DR CBI D	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	23.278 A
3334 5094	W1073792	Mercedes C-Class -10 Stötfångarfäste Bak Right	MERCEDES-BENZ 204 K C 200 CDI OM651.913 A 5DR CBI D	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	23.278 A
3334 5093	W1073783	Mercedes C-Class -10 Stötfångarfäste Bak Left	MERCEDES-BENZ 204 K C 200 CDI OM651.913 A 5DR CBI D	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	23.278 A
5078 5094	W1073830 212 SEK	Volvo V60 -15 Stötfångarfäste Bak Right	VOLVO V60 D4162T M 5DR CBI DIESEL INRE KONSOL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	12.563 A
4929 5093	W1073595	VW Passat -12 Stötfångarfäste Bak Left	VOLKSWAGEN PASSAT CFGB A 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	23.048 A
4929 5094	W1073596	VW Passat -12 Stötfångarfäste Bak Right	VOLKSWAGEN PASSAT CFGB A 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	23.048 A
4929 5093	W1073647	VW Passat -12 Stötfångarfäste Bak Left	VOLKSWAGEN PASSAT CFGB A 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	23.048 A
4929 5094	W1073648	VW Passat -12 Stötfångarfäste Bak Right	VOLKSWAGEN PASSAT CFGB A 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	23.048 A
5095 5094	W1073308 287 SEK	Volvo XC60 -23 Stötfångarfäste Bak Right	VOLVO XC60 D420T8 A 5DR SUV ELHYBRID D	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.650 A
5063 5093	W1073377 212 SEK	Volvo V70 -13 Stötfångarfäste Bak Left	VOLVO V70 D5204T3 M 5DR CBI DIESEL INRE LILLA KONSOL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	20.186 A
5063 5094	W1073380 212 SEK	Volvo V70 -13 Stötfångarfäste Bak Right	VOLVO V70 D5204T3 M 5DR CBI DIESEL YTTRE STORA KONSOL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	20.186 A
5063 5094	W1073378 212 SEK	Volvo V70 -13 Stötfångarfäste Bak Right	VOLVO V70 D5204T3 M 5DR CBI DIESEL INRE LILLA KONSOL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	20.186 A
5063 5093	W1073376 212 SEK	Volvo V70 -13 Stötfångarfäste Bak Left	VOLVO V70 D5204T3 M 5DR CBI DIESEL YTTRE STORA KONSOL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	20.186 A
3343 5093	W1072929	Mercedes E-Class 96->> -15 Stötfångarfäste Bak Left	MERCEDES-BENZ 212 K E 220 CDI OM651.924 5DR CBI DIE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	14.323 A
3343 5093	W1072934	Mercedes E-Class 96->> -15 Stötfångarfäste Bak Left	MERCEDES-BENZ 212 K E 220 CDI OM651.924 5DR CBI DIE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	14.323 A
3503 5094	W1073057	Opel Insignia -19 Stötfångarfäste Bak Right	OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER B16DTE 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.586 A
3503 5093	W1073053	Opel Insignia -19 Stötfångarfäste Bak Left	OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER B16DTE 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.586 A

VCode PCode	Stock no. Price	Vehicle Part	Vehicle Information Part Information	Company Phone	Milage Quality
3343 5094	W1072928	Mercedes E-Class 96->> -15 Stötfångarfäste Bak Right	MERCEDES-BENZ 212 K E 220 CDI OM651.924 5DR CBI DIE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	14.323 A
3503 5094	W1073024	Opel Insignia -19 Stötfångarfäste Bak Right	OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER B16DTE 5DR CBI DIESEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	2.586 A
3503 5093	W1073023	Opel Insignia -19 Stötfångarfäste Bak Left	OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER B16DTE 5DR CBI DIESEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	2.586 A
3343 5094	W1072935	Mercedes E-Class 96->> -15 Stötfångarfäste Bak Right	MERCEDES-BENZ 212 K E 220 CDI OM651.924 5DR CBI DIE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	14.323 A
5063 5093	W1072788 212 SEK	Volvo V70 -08 Stötfångarfäste Bak Left	VOLVO V70 D5244T5 M 5DR CBI DIESEL YTTRE STORA KONSOL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	27.032 A
5063 5093	W1072785 212 SEK	Volvo V70 -08 Stötfångarfäste Bak Left	VOLVO V70 D5244T5 M 5DR CBI DIESEL INRE LILLA KONSOL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	27.032 A